

## Vejledning til slush ice maskine

Opstilling/Indstilling:

Maskinen skal for at lave slush ice stå på køling trin 2.

Hår maskinen først været i gang, må denne ikke slukkes hvis den skal bruges igen. Hvis der er isklumper i væsken, ødelægger disse nemlig sneglen. Sluk i stedet for lyset i maskinen, og lad sneglen og kølingen være lændt.

Hvis kun én beholder benyttes må den tomme beholder ikke stå på køling.

Fryseliden uden alkohol er ca. 1 ½ time, hvis den er fyldt. Med alkohol er tiden ca. 2-3 timer.

Maskinen må aldrig løftes i beholderne.

Kontrollér at beholderne sidder ordentligt på, inden der hældes væske i maskinen.

### ***Blandingsforhold:***

Blandingsforhold: Opblandes 1:5. (to liter saft og 10 liter vand)

Der må kun anvendes væske fra lejpartytelt.dk! Sukkeret i væsken er med til at smøre maskinen, I risikerer derfor at ødelægge maskinen ved at pulte andet i.

Dunkene med saftkoncentratet bedes tilbageleveret sammen med maskinen.

### ***Rengøring:***

Maskinen rengøres således:

- 1.) Tøm maskinen for slush ice.
- 2.) Hæld vand i beholderne og tøm maskine igen, således der umiddelbart ikke er mere slush ice eller vand i beholderne.
- 3.) Maskinen tørres af.
- 4.) Vi desinficerer og rengører maskinen efter du har brugt den.

### ***Spørgsmål:***

Ved spørgsmål kontakt lejpartytelt.dk på telefon 41 28 11 30.

*God fornøjelse!*